

Порівняння:

FX6 проти Filtrax

Надійні та легкі варіанти фільтрації

НОВИНКА



FX6



Filtrax sc

Особливість	FX6	Filtrax sc
Модуль фільтрації з прямим підключенням Проста установка з малою кількістю монтажних обладнань завдяки вбудованому насосу для зразків і компресору для модуля фільтрації.	✓	✗
Збільшення терміну служби компресора Заощаджуйте гроші завдяки подовженому терміну служби компресора, оскільки компресор працює тільки тоді, коли це необхідно, і зменшує частоту заміни на 50% до одного разу на 4 роки.	✓ (тільки FX620)	✗
Обертний тримач фільтрувального модуля Обертання тримача фільтрувального модуля оптимізує потрапляння потоку на поверхню фільтрувального модуля, підвищуючи ефективність його очищення та зменшуючи опір під час виймання.	✓	✗
Полегшений фільтрувальний модуль Забезпечте легке обслуговування та підвищену безпеку працівників завдяки легкому фільтруючому модулю з однією мембраною для очищення.	✓ (2,2 - 3,5 кг)	✗ (9 кг)
Обслуговування користувачем стало простим Менше часу на обслуговування користувача завдяки мембрані, яка потребує очищення лише раз на 3 місяці, і трубі подачі повітря більшого діаметру, яка збільшує ефективність очищення на 33% і потребує заміни лише раз на 6 місяців.	✓ (зазвичай кожні 3 місяці)	✓ (зазвичай щомісяця)
Легка заміна фільтруючого модуля Оптимізована конструкція фільтруючого модуля оснащена кнопкою встановлення та зняття, що забезпечує швидку заміну фільтруючого модуля.	✓	✗
Сервісна підтримка Повне портфоліо планів обслуговування на місцях допоможе вам захистити ваші інвестиції та душевний спокій.	✓	✓



Технічні характеристики		
Розміри (В x Ш x Г)	FX610: 287 x 348 x 81 мм FX620: 408 x 424 x 86 мм	92 x 500 x 340 мм
Вага	2,2 кг - 3,5 кг	9 кг
Насос для модуля фільтрації	Інтегрований	Зовнішній
Графік технічного обслуговування		
Щорічний комплект для технічного обслуговування	x	12 місяців
Модуль фільтрації	12 місяців	12 місяців
Компресор	48 місяців	24 місяці
Головка насоса	24 місяці	x