

## ОПИС ПОРТАТИВНИЙ КОЛОРИМЕТР DR 900



# Простий та швидкий спосіб аналізу ВОДИ у ПОЛЬОВИХ умовах

Портативні колориметри DR 900 призначені для швидкого аналізу основних параметрів води у польових умовах. Колориметри мають міцний, вологозахиснений корпус. Дисплей підсвічується для роботи у темряві. Меню російською мовою.

У пам'яті вже записано 90 основних методів.

Результати вимірювань зберігаються автоматично, передбачений інтерфейс передачі значень на комп'ютер.

### Готовий до роботи

Реактиви відміряно та розфасовано. Вибрані методи дозволяють викликати потрібний за 4 натискання.

### Польовий прилад

Прилад легкий та міцний, не боїться падінь. Корпус відмінно захищений від пилу та вологи.

### Просто передати результати

У пам'яті зберігається до 500 значень. Для передачі на комп'ютер є USB-порт.

### Все, що потрібно

Вбудовано 90 фірмових методик для аналізу основних параметрів води.



UNITED FOR WATER QUALITY

## ПОРТАТИВНИЙ КОЛОРИМЕТР DR 900

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Джерело випромінювання</b>	Світлодіоди	<b>Дисплей</b>	Графічний, 240×160
<b>Довжини хвиль</b>	420 нм, 620 нм, 560 нм, 610 нм	<b>Мова інтерфейсау</b>	Англійська, німецька, російська та інші.
<b>Спектральна лінія</b>	15 нм	<b>Зв'язок із ПК</b>	USB, тип Mini-B, захист IP67
<b>Вибір довжини хвилі</b>	Автоматично	<b>Рабочая температура</b>	від 10 до 40°С
<b>Діапазон вимірювань</b>	0 — 2 Abs	<b>Вологість</b>	до 90% без конденсації
<b>Похибка</b>	± 0,005 Abs (номінальна)	<b>Габариты (В × Ш × Г)</b>	231 × 96 × 48 мм
<b>Фотоприймач</b>	Кремнієвий фотодіод	<b>Вага</b>	~600 г з батареями
<b>Режими вимірів</b>	Пропускання(%), Поглинання, Концентрація	<b>Комплект поставки</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• колориметр DR900;</li><li>• дві скляні кювети 1 дюйм з помітками 10, 20 и 25 мл;</li><li>• дві пластикові кювети 1 см,</li><li>• адаптер для кювет 16 мм,</li><li>• 4 батарейки AA;</li><li>• кабель для підключення до комп'ютера</li><li>• MiniUSB—USB,</li><li>• короткий посібник користувача</li><li>• диск з процедурами аналізу</li></ul>
<b>Кювета</b>	Кругла 1 дюймова чи 16 мм (з адаптером)		
<b>Пам'ять</b>	500 значень (результат, дата, час, код зразка и код оператора)		
<b>Корпус</b>	IP67 (з закритою кришкою кюветного відділу)		
<b>Живлення</b>	1,5 В, ААА, 4 шт. до 6 місяців (5 вимірів в день, 5 днів на тиждень, без підсвітки дисплею). Підсвітка суттєво скорочую термін служби батареї		
<b>Термін служби батареї</b>			

Офіційний дистриб'ютор **HACH LANGE** на території України:

ТОВ «Екоінструмент—Київ»  
Україна, 03067, м.Київ,  
вул. Машинобудівна, 50  
тел. +38 (044) 492-29-01  
www.ecoinstrument.com.ua  
info@ecoinstrument.com.ua

